

ACME zoopa 350 UPDATE!

Dieses Modell verfügt über einen neuen Schalter an der Fernsteuerung.

PLA-Stellung:

Entspricht **Mode 4 Steuerung** > Dieses ermöglicht dem Einsteiger den leichten Wechsel von Koaxial-Helikoptern zu diesem Modell. Die „Roll-Bewegung“ ist auf dem linken Stick.

Pro-Stellung:

Entspricht **Mode 2 Steuerung** > Diese Stellung ist für den bereits erfahrenen Piloten. Die „Roll-Bewegung“ ist auf dem rechten Stick.

- + Hoch & Runter (Pitch)
- + Links & Rechts drehen (Gier)
- + Vorwärts & Rückwärts (Nick)
- + Links & Rechts schwenken (Roll)



ACME zoopa 350 UPDATE!

Dieses Modell verfügt über einen neuen Schalter an der Fernsteuerung.

PLA-Stellung:

Entspricht **Mode 4 Steuerung** > Dieses ermöglicht dem Einsteiger den leichten Wechsel von Koaxial-Helikoptern zu diesem Modell. Die „Roll-Bewegung“ ist auf dem linken Stick.

Pro-Stellung:

Entspricht **Mode 2 Steuerung** > Diese Stellung ist für den bereits erfahrenen Piloten. Die „Roll-Bewegung“ ist auf dem rechten Stick.

- + Hoch & Runter (Pitch)
- + Links & Rechts drehen (Gier)
- + Vorwärts & Rückwärts (Nick)
- + Links & Rechts schwenken (Roll)

